Diamètre	largeur	entraxe	ET	Alésage
16	7	4/98	35	73,1
16	7	4/100	35	73,1
16	7	4/108	25	65,1
16	7	4/108	35	73,1
16	7	5/98	25	65,1
16	7	5/98	35	73,1
16	7	5/100	35	73,1
16	7	5/105	40	73,1
16	7	5/108	35	73,1
16	7	5/110	35	73,1
16	7	5/112	30	73,1
16	7	5/112	42	73,1
16	7	5/114,3	42	73,1
16	7	5/115	40	73,1
16	7	5/120	35	74,1
17	7,5	4/100	35	73,1
17	7,5	4/108	25	65,1
17	7,5	5/100	35	73,1
17	7,5	5/105	40	73,1
17	7,5	5/108	35	73,1
17	7,5	5/110	40	73,1
17	7,5	5/112	30	73,1
17	7,5	5/112	35	73,1
17	7,5	5/112	42	73,1
17	7,5	5/114,3	35	73,1
17	7,5	5/115	40	73,1
17	7,5	5/120	35	74,1
18	7	4/108	22	65,1
18	7	5/114,3	35	73,1
18	8	5/108	30	73,1
19	7,5	4/108	18	65,1
19	8	4/108	29	65,1
19	8	5/108	30	73,1
19	8	5/114,3	35	73,1

Si tous ces nombres vous paraissent énigmatiques,
lisez notre article «Comment lire le marquage des jantes »